

桅柱式 SP 系列
手 摇 登 高 梯
操
作
手
册



警告

机器使用前必须认真阅读使用手册上有关规定和要求，如有违反操作规定，而产生的一切后果，责任由操作者自负。

收到机器后，请核对有关警告标贴，如有差错请及时与制造商或经销部联系。

苏州鼎冠升降机械有限公司

Suzhou Dingguan Elevator Co., Ltd

重要提醒

只有经过严格培训操作熟练的且获得授权的人员才可以操作该登高梯。另外，在使用登高梯前，该操作人员须认真阅读该操作手册，熟悉其中的安全规程以及所有的操作说明。该手册作为升降机的一个重要组成部分，请将其放在一个操作人员容易发现的位置以便及时查阅。

一、对操作者的要求：

- 1、在使用前要认真阅读安全操作规程；
- 2、要对缺失的螺钉需要全面补全；
- 3、要检查绞盘上的钢丝绳是否有毛刺，若有请及时更换；
- 4、需要经过培训或者熟知性能后上岗；
- 5、对有心里障碍或恐高的劝退上岗；
- 6、带病或者当天服用药物的劝退上岗；
- 7、上岗前要正确佩戴安全防护用品（安全头盔、保险带、防滑绝缘鞋）

二、正确的操作方法：

1、首先将设备推到需要高空操作的正下方，（注意：地面必须是比较坚硬的，软面长时间使用会引起设备倾斜）。

2、将登高梯的 2 个支腿插好，并用快用插销插入后转动，卡舌弹出（室外使用时，要在登高梯周围设置路障或者警示标记以免受到外部的冲击，室内也需要防护或提示）。

3、将 4 个万向轮锁住刹车，调整登高梯的两个支腿，使登高梯保持垂直。（注意：登高梯有支腿一侧的轮子腾空，另一侧的轮子着地并处于受力状态）。

4、扶住护栏，将护栏翻起，并插入插销转角度，确保销轴上的卡舌是否到位或者完好。

- 5、将前护板翻起，插入插销。
- 6、通过手摇装置将平台摇到合适的高度，插入固定销并转动。
- 7、拉住梯子扶手，顺着滑动梯子登上平台，将安全带扣在护栏上部，将入口处的防护链条套上并卡住。
- 8、站在平台上中央，用手轻轻摇晃护栏，没有异常情况后即可放心操作。

三、正确的维护及保养：

- 1、平台使用后，应该及时清洁，不要放于室外暴晒或淋雨；
- 2、检查轮子的磨损程度，并检查轮子刹车是否完好；
- 3、检查各螺钉是否缺失或松动，及时补全和紧固；
- 4、对关节部位要适当注入少量的润滑油以延长使用寿命；
- 5、操作者要经常对钢丝绳进行全面检查，如有磨损请及时更换；

型号	额定载荷(kg)	平台尺寸(mm)	外形尺寸 (mm)	整机重量(kg)
SP25	120	600*550	1150*750*1650	115
SP32	120	600*550	1250*750*1980	130
SP46	120	600*550	1450*850*1980	170

感谢您使用苏州鼎冠手摇登高机！





公司名称：苏州鼎冠升降机有限公司

公司电话：+86-512-65388803

公司传真：+86-512-65388804

公司网址：www.szdgsjj.com

公司地址：江苏省苏州市相城区望亭镇巨华路 39 号